POS. No.	Ref.No.	Description
1	158700	Gear box HD
2	330603	Bearing HK0912
3	330945	Bearing 6000 2RSL P63 LDS18SpA
4	176563	Gasket
5	156480	Inner Flange
6	154796	Circlip SPARKY 30
7	176174	Spindle
9	142269	Bearing bed HD
10	114023	Spacer washer
11	114024	Spacer washer
12	176565	Gear set
13	176562	Nut M9
15	113344	Spring
16	176168	Pin
17	330345	O-ring 7X1.5B
18	330379	O-ring 66X2B
19	361132	Screw H1-M5X12
20	155609	Button
till 30.Aug.2017 - 21	176175	Protective washer
21	155611	Protective washer
22	331136	Circlip A37-1D
23	331120	Bearing 6301-2RS
24	175725	Body
25	175726	Brush holder cover
26	175727	Diffuser
27	175730	Stator set
28	175731	Armature set
29	175826	Brush holder set
30	173964	Brush set
31	173890	Brush with a switch
32	164934	Rubber bush

POS. No.	Ref.No.	Description
33	361360	Screw K 4X9.5 TORX 20
34	361431	Screw 3.9x72
35	131578	Fan
36	152531	Protective washer
till 10.Jan.2013 - 37	330287	Bearing 627-2ZP6LDS18
37	331210	Bearing 627 2RS P63LDS18SpA
38	175777	Casing handle set AVS
39	170678	Switch PS16E05
40	361328	Screw K4x18 TORX 20
41	151671	Cord clamp
42	361360	Screw K 4X9.5 TORX 20
43	361408	Screw K5X40 TORX 20
44	131939	Cord protector
45	158694	Cord with a plug euro plug RAL 3020
46	361369	Screw A-K 5x25 TORX 20
47	112257	Spiral spring
48	142272	Bearing bed set HD
49	154790	Spring
50	154789	Bush
51	154788	Lock lever
52	361188	Screw H1-M5X20
53	154791	Spring
55	158852	Guard
56	121838	Locking nut
57	121837	Back up disc washer
58	154269	Special spanner 240
59	146374	Handle AVR
till 30.Apr.2013 - 59	173725	Handle AVR M14/L12
100	156478	Rubber bush
101	142062	Circlip L



156762 147206